

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO





Indice

1 – Descrição e aplicações	3
2 – Instalação	3
2.1 – Ligação dos fios	4
2 1 1 – Bateria (Cabo de fio paralelo bicolor)	4
$2 \cdot 12 - Auxiliar \cdot 13 \cdot 8 \text{ Vdc}$	4
213 – PGM	4
2.1.0 1.0 1.0	$\overline{\Lambda}$
2.1.4 - Oliche	7
2.1.5 - D010ella	4
2.1.0 - Setures	4
2.1.7 - R3403 - Teciado	5
2.1.8 - Radio	S
2.1.9 – Linna Telefonica	5
3 – Particionamento	5
4 – Conhecendo o teclado TLT1	5
4.1 – Endereçamento do teclado	6
4.2 – Usando o teclado	6
4.2.1 Programação de telefones	6
5 – Modo de programação	6
5.1 – Senhas	7
5.1.1 – Cadastro de senhas	. 7
5.1.2 – Permissões de usuários	. 7
5.1.3 – Senha de coacão	7
5 1 4 – Senha do instalador	7
5 1 5 – Anagar senhas	7
5.2 – Cadastro de controles	8
5.2 – Oddasilo de controles	8
$5.0 - \text{Reset geral dos controles } \dots$	0
5.4 - 5 ensures set in 10	0
5.4.1 – Cadastro de sensor sem fie nes esteres	. 8
5.4.2 – Resel de sensor sem no nos selores	. 8
5.4.3 – Aviso de bateria baixo dos sensores sem fio	. 9
5.5 – Setores	9
5.5.1 – Configuração de disparo	. 9
5.5.2 – Configuração de partições	9
5.5.3 – Configuração da ligação dos sensores com fio	10
5.5.4 – Esquema de ligação dos sensores com fio	10
5.6 – Configuração das PGM's	10
5.6.1 – Cadastrar o tempo do pulso das PGM's	11
5.6.2 – Acionamentos da PGM	11
5.6.3 – Teste manual da PGM	11
5.6.4 – Retorno do acionamento da PGM no aplicativo	11
5 6 5 – Ligação na PGM	12
57 – Configuração de discagem (Reporte contact ID ou discadora)	12
5 7 1 – Cadastro de telefones	13
5.7.2 – Anagando memórias de telefone	13
5.7.2 – Apagando memoria de telefone	13
5.7.4 Configuração do discador	12
5.7.4 – Configuração do discador	12
5.7.5 – Status de vida da central para monitoramento	13
5.7.6 - Conta de monitoramento	14
5.7.7 – Contact ID sobre IP para monitoramento (Modulo WIFI)	14
5.7.8 – Eventos	14
5.8 – Sinais sonoros	15
5.9 – Arme automático	15
5.10 – Módulo WiFi	16
5.10.1 – Nível de sinal WiFi	16
5.10.2 – Smart Config	16
5.10.3 – Apagar usuários cadastrados no Aplicativo	16
5.11 – Reset da senha Master	17
5.12 – Reset geral da central	17
6 – Tabela de programação	18
7 – Garantia	21



1-DESCRIÇÃO E APLICAÇÕES

Parabéns, você acaba de adquirir um produto concebido com a tecnologia e experiência da marca COMPATEC. A Central de Alarme AM10 é microprocessada e monitorável;

- •Até 5 Teclados TLT1 Touch;
- •99 senhas de usuário.
- •10 setores mistos (5 + 5);
- •3 vias de monitoramento: IP (Módulo WiFi), Rádio e linha telefônica.
- Comunicação ContactID ou discador telefônico;
- •3 partições independentes;
- •Programação via teclado;
- •Pânico audível e silencioso;
- •Frequência de operação 433,92 MHz (Code Learning);
- •Acionamento por teclado, controle remoto e APP Compatec;
- •Setores configuráveis (instantânea, inteligente, temporizada, silenciosa e 24 Horas);
- •Aviso de bateria baixa do sistema e corte da rede elétrica;
- •Aviso de bateria baixa dos sensores sem fio (exclusivo para sensores sem fio Compatec);
- •3 Saídas PGM's configuráveis;
- •Memória não volátil;
- •99 controles para arme/desarme;
- Arme automático;
- •Tempo do disparo da sirene configurável;
- Informação de controles identificados;
- •Compatível com rádio (RadioEnge/RadioCAF);
- Controle via APP Compatec* (Usando o Módulo WiFi);

Concebida para ser utilizada em sistema de alarme residencial ou comercial. Compacta e de fácil programação, possui as funções de acesso a central por meio do APP Compatec utilizando o Módulo WiFi (vendido separadamente), PGM's configuráveis, setores configuráveis, carregador de bateria (12 Volts) flutuante, comunicação ContactID via linha telefônica, rádio (RadioEnge/RadioCAF) diretamente na central, ou via IP com o Módulo WiFi. Pode ser conectada a vários tipos de sensores, tais como: de abertura, infravermelho, barreira, etc. Possui também a possibilidade de particionar a central em até três partições. A programação não se apaga mesmo com falta total de energia (rede elétrica e bateria), garantindo assim, a segurança dos parâmetros programados. Se o seu sistema de alarme não possuir bateria ou a bateria estiver descarregada e for interrompido o fornecimento de energia elétrica, quando o fornecimento se restabelecer a central assumirá a mesma condição anterior. Por exemplo:

Se a central estava ativada, ela retornará ativada.

Se algum setor estava desativado, ele retornará desativado. Etc..

Portanto, em sistemas sem bateria, você ficará sem proteção somente durante a falta de energia.

2-INSTALAÇÃO

Abra a caixa da central para ter acesso ao cabo para conexão da bateria, conexão da sirene, saída auxiliar com 13,8Vdc, saídas PGM's e sensores. Para passagem dos fios utilize a furação existente na caixa, de acordo com a necessidade do local da instalação.





2.1 – Ligações dos Fios



2.1.1 – Bateria (cabo de fio paralelo bicolor)

A saída + BAT - é utilizada para ligar a bateria do sistema de alarme, durante o funcionamento normal esta saída é um carregador para a bateria. Quando falta energia na rede elétrica a bateria fornece energia para o sistema. A bateria pode ser alojada dentro da caixa da central. Ligue o fio preto no polo negativo da bateria e o fio vermelho no polo positivo da bateria.

Atenção: Observe a polaridade (+/-) para ligar. Se a bateria for ligada invertida, a central vai parar de funcionar, perdendo a garantia. É obrigatório a utilização de bateria junto a central para o funcionamento correto de todo o conjunto do alarme.

2.1.2 – Auxiliar -> saída de 13,8 Vdc (400mA)

Esta saída é utilizada para alimentar os sensores de infravermelho, discadores externos, reles auxiliares, etc.

2.1.3-PGM

Existem 3 saídas PGM's na placa da central, todas as saídas são sinais positivos. Cada teclado possui uma PGM independente. (As saídas PGMs dos teclados são sinais negativos)

2.1.4 – Sirene (400mA)

Esta saída é utilizada para ligar a Sirene do sistema de alarme, podem ser ligadas uma ou mais Sirenes. Obs.: Para se ligar uma Sirene o sistema deve estar equipado com bateria.

2.1.5-Botoeira

Entrada para arme e desarme rápido da central. É acionada por um pulso negativo.

2.1.6-Setores

A central AM10 possui 5 setores mistos mais 1 setor por teclado. Quando duplicadas cada entrada da central corresponde a dois setores: na entrada Z1 ficam as zonas 1 e 6, na entrada Z2 as zonas 2 e 7 e assim por diante até a entrada Z5 que ficam as zonas 5 e 10.

O setor do teclado corresponde a um setor da central, o teclado 1 corresponde ao setor 6, o teclado 2 ao setor 7, e assim por diante até o teclado 5 que corresponde ao setor 10.

As configurações relacionadas com os setores da AM10 são as seguintes: instantâneo, inteligente, temporizado, silencioso, 24 Horas e desativado.

Os setores de teclado são compartilhados com as zonas duplicadas, por exemplo: O teclado 1 abre a zona 6, o teclado 2 abre a zona 7 assim por diante.

Nos setores da placa como no teclado, caso não utilize sensor ou utilizar somente sensor sem fio, o setor deverá ser ligado ao GND para que não fique disparando.

2.1.7 – RS485 - Teclado

Os bornes A e B são as entradas de comunicação de dados entre os teclados e a central de alarme. Podem ser ligados na AM10 um total de 5 teclados. A ligação é feita em paralelo. Existe um conector 4 vias RS485, para ligar outros módulos Compatec compatíveis com a comunicação RS485.



Atenção: Ao ligar os conectores RADIO e RS485 tome cuidado para não realizar ligações invertidas correndo o risco de danificar os produtos conectados.

2.1.8 – Rádio

A central de alarme AM10 é compatível com o rádio alarme das empresas CAF e Radioenge. Consulte o manual de instruções do rádio alarme para saber mais detalhes de como instalar e programá-lo. A fiação entre o rádio e a central de alarme deve ser feita por um cabo especial para centrais Compatec. Este cabo deve ser conectado no conector RÁDIO da central AM10.

2.1.9 – Linha telefônica

Através da interface de linha telefônica é possível realizar monitoramento por ContactID ou utilizar como discador pessoal.

Os bornes LINHA TIP e RING são as entradas da linha telefônica, ligue então, os dois fios da linha telefônica.

Os bornes FONE TIP e RING são as saídas da linha telefônica, ligue nele os fios que vão para os aparelhos telefônicos instalados no local.

Obs.: Para o envio de ContactID, a linha telefônica é o recurso menos prioritário, é usado apenas se os outros recursos falharem ou se eles não forem programados (IP e Rádio).

Obs.: Sempre faça o aterramento da central conforme as normas de aterramento, para que sua central tenha proteção contra raios e sobrecarga pela rede elétrica e linha telefônica. O ponto de aterramento da linha telefônica é necessário para proteção da entrada de linha telefônica.

Obs.: Todos os aparelhos telefônicos da residência/empresa (menos modens ADSL) devem ser ligados na saída fone da linha telefônica afim de evitar que um equipamento fora do gancho bloqueie o funcionamento da central. Com a ligação correta, a central efetua o corte de todos os dispositivos da residência antes de realizar a utilização da linha.

Caso seja uma linha com ADSL é necessário a utilização de filtro de linha na entrada linha da central de alarme.

3-PARTICIONAMENTO

Através do recurso de particionamento podemos dividir os setores da central de alarme AM10 como se fossem até três sistemas (partições) independentes. Uma partição pode ser armada/desarmada sem influenciar na outra e podemos programar usuários só para controlar a partição A, usuários só para controlar a partição B e usuários só para controlar a partição C (Stay).

Obs.: Se uma das partições estiver ativa e for feito a ativação da outra partição, ela será ativada sem interferir na que já estava ativa.

Exemplo: Em uma casa dividida em 3 partições, podemos definir a partição A como sendo os sensores de movimentação (Infra) de dentro de casa, a partição B como sendo os sensores magnéticos das portas e janelas e a partição C (Stay) como sendo os sensores externos. Sendo assim estando as pessoas dentro de casa com as janelas abertas, pode se deixar armado somente a partição C (Stay), se alguém passar por algum desses sensores externos a central dispara, mas os movimentos internos e aberturas e fechamentos de portas e janelas não interfere na central. Durante a noite, na hora em que todos forem dormir, para uma segurança maior, pode armar as partições B e C, assim a área externa, as portas e janelas estão sendo monitoradas, mas se alguém necessite andar pela casa não ocorre um disparo nos sensores internos. No caso de não haver nenhuma pessoa na casa, o arme é total, assim todas as partições são armadas.

4 – CONHECENDO O TECLADO TLT1 (Preto ou Branco)

Para fazer a programação da central é necessário ter um teclado instalado. O teclado TLT1 possui o sistema de detecção Touch capacitivo pelo método "capacitância mútua", que garante



a maior robustez. O touch é auto adaptativo se ajustando as características como umidade, pressão, sujeira, água e demais itens que possam gerar interferência no teclado sendo imune a respingos de água funcionando com mãos molhadas. Funciona com luvas como de inverno, cirúrgica, antiestática e similares até espessura média. As teclas são grandes 11x11mm com espaçamento entre teclas de 16x16mm para melhor usabilidade e são iluminadas. Possui um receptor 433,92MHz integrado que expande o alcance dos controles e sensores, 1 Setor e 1 PGM. Podendo ser usado até 5 teclados na mesma central e o endereçamento é feito por programação no próprio teclado.

Caso não seja utilizado sensor ou utilizar somente sensor sem fio, o setor do teclado deverá ser ligado ao GND para que não fique disparando.

4.1 – Endereçamento do teclado

Cada teclado deve estar em um endereço diferente para que não haja falha de comunicação. Estão disponíveis 5 endereços de teclado identificados de 1 a 5. Para programar o teclado é necessário retirar a alimentação do teclado, aguardar um instante e após isso religar a alimentação, aguardar aproximadamente 10 segundos até a estabilização do Touch e, antes de completar 25 segundos alimentado digite:

(4 vezes #) (3 bips logo no teclado confirmam) + Número do endereço (1 a 5) (2 bips curtos confirmam)

Após os 10 segundos de estabilização do touch, mais 20 segundos para poder fazer essa configuração. Essa deverá ser a primeira configuração após alimentação do teclado. Após pressionar as 4x o #, o LED * e um dos LEDs de 1 a 5 ligam informando o atual endereço do teclado, após isso mais 20 segundos para confirmar qual o novo endereço. A tecla do endereço desejado pressionada de 1 a 5 o LEDs referente liga. Após os 20 segundos sairá automaticamente dessa programação.

4.2 – Usando o Teclado

Obs.: Senha de usuários com 4 dígitos.

- 2ND: Arma setores específicos. 2ND + Senha + Setores + E;
- BYP: Anula ou restaura setores (Bypass). BYP + Senha + Setores + E;
- •+ (Mais): Acionamento da PGM. + (Mais) + Senha + PGM (1 a 8);
- Cadeado: Armar total sem senha. Só necessita pressionar a tecla.
- P: Entra em programação. P + Senha instalador (123456);
- P1: Arma partição A. P1 + Senha
- P2: Arma partição B. P2 + Senha
- E: Confirmação. Limpa status de disparo. Confirma programação.
- •# Stay: Arma partição C. # Stay + Senha
- ***Away:** Arme forçado. (Arma com setores abertos). ***Away + Senha**

		₹cc	OMPA	TEC		
	# stay	0	*		Е	
9 10	7	8	9	+	P2	
3 4 5 6 7 8	4	5⊧	6	BYP	P1	
₽ ✓ ! ✿ 1 2	1 ₀	2 °	З.	2ND	Ρ	

5-MODO DE PROGRAMAÇÃO

O modo de programação permite alterar toda a programação da central de alarme. Ela é feita pelo teclado com a senha de instalador (padrão 123456).

A sua central de alarme AM10 possui várias funções e parâmetros programáveis, o que a torna versátil, podendo ser configurada de acordo com a sua necessidade. Ela possui memória interna não volátil, que retém todos os parâmetros programados mesmo que seja retirada a alimentação (bateria e rede elétrica). Possui 99 usuários para senhas e 99 usuários de controles de arme e desarme, e 5 sensores sem fio para cada setor.

Obs.: A Compatec não garante, em hipótese alguma, que produtos de outros fabricantes sejam compatíveis com seus equipamentos.



Obs.: Recomendamos um reset geral da central antes de iniciar a programação.

Para fazer qualquer programação ou configuração, antes é necessário entrar no modo de programação, procedendo do seguinte modo:

1-Pressione a tecla P

2-Digite a "SENHA do instalador" 123456 (padrão de fábrica)

3-Para sair do modo de programação, digite o **comando 111**. (Ao ficar 5 min sem programação sai automático)

5.1 – Senhas

Somente com a senha do instalador é possível alterar ou acrescentar novas senhas. É possível cadastrar até 99 usuários de senhas.

5.1.1 – Cadastro de Senhas

As senhas devem ser programadas com 4 dígitos. Para cadastrar senha digite: 131 + Usuário (com 2 dígitos de 01 a 99) + Senha (4 dígitos)

5.1.2 – Permissões de usuários

É possível programar os atributos de permissões para cada usuário. Os usuários saem de fábrica com permissão de armar todas as partições e de desarmar. As permissões são:

Permite operar as partições A, B ou C: Indica que o usuário tem permissão de armar as respectivas partições. (Teclas 1, 2 ou 3)

Permissão total: Permite ao usuário arme e desarme total do alarme (todos os setores). (Tecla 4)

Permite arme parcial por seleção de setores: Permite ao usuário armar setores específicos independentes de partições. (Tecla 5)

Permite armar forçado: Permite ao usuário armar com zonas abertas. (Tecla 6)

Permite Bypass de setores: Permite ao usuário inibir as zonas. (Tecla 7)

Permite só armar: Permite ao usuário somente armar a central. (Tecla 8)

Permite acionar PGM: Permite ao usuário o acionamento das PGMs. (Tecla 9)

Habilita ou desabilita usuário: Permite habilitar ou desabilitar o acesso do usuário à central. (Tecla 0) (Gera evento de tentativa de acesso não autorizada).

Para configurar as permissões de usuários digite:

137 + Usuário (01 a 99) + **Permissões** (1 a 0) + **E** (Veja tabela 4 no final do manual)

Obs.: Para saber se está habilitada a função o LED correspondente da tecla acionada estará ligado.

5.1.3 – Senha de Coação

A senha de coação não necessita ser cadastrada em um usuário especifico, e serve para ser usada em um caso de emergência, para gerar um evento ao monitoramento, avisando que foi desativado o alarme com o usuário coagido.

Para cadastrar senha de coação digite: 134 + Senha (4 dígitos)

5.1.4 – Senha do instalador

A senha de instalador padrão de fábrica é **123456**, sempre 6 dígitos. Para alterar a senha digite: **135 + Senha** (6 dígitos)

5.1.5 – Apagar senhas

É possível apagar as senhas de cada um dos usuários ou de todos. Para apagar a senha digite: **139 + Usuário** (01 a 99) Para apagar a senha de todos os usuários digite**: 139 + E**



5.2 - Cadastro de controle

210 - Controle para arme e desarme total: Cadastra controles para armar e desarmar total a central.

211 - Controle para arme e desarme com seleção de setores: Essa função serve para que uma determinada tecla do controle possa fazer o arme e desarme somente de setores específicos, independente das partições existentes. Nessa função para cada tecla cadastrada é necessário selecionar quais setores deseja fazer o arme e desarme.

212 – Controle só arme: Com essa função, é possível cadastrar um usuário somente para armar a central, sem a possibilidade de desarmar.

213 – Controle para pânico silencioso: Com essa função, é possível cadastrar um usuário para disparar um pânico silencioso.

214 – Controle para pânico audível: Com essa função, é possível cadastrar um usuário para disparar um pânico audível.

215 – Controle para acionamento da **PGM 1**: Com essa função, é possível cadastrar um usuário de controle para acionamento das PGM 1.

216 - Controle para acionamento da PGM 2

217 – Controle para acionamento da PGM 3

218 – Controle para acionamento da sirene por 20 segundos: Com essa função, é possível cadastrar um usuário de controle para acionar a sirene por 20 segundos.

219 – Cadastro de controle para **Partição A:** Com essa função, é possível cadastrar um usuário de controle para acionar os setores configurados na partição A.

220 – Cadastro de controle para **Partição B:** Com essa função, é possível cadastrar um usuário de controle para acionar os setores configurados na partição B.

221 – Cadastro de controle para **Partição C:** Com essa função, é possível cadastrar um usuário de controle para acionar os setores configurados na partição C.

As teclas do controle podem ter ações diferentes mas precisam ser cadastradas no mesmo usuário, portanto: 1 controle = 1 usuário.

A forma de programação é a mesma para cada um dos tipos de cadastros, exceto para cadastro de controle com seleção de setores.

Ex.: Para programar um controle para arme e desarme total digite: 210 + Usuário (2 dígitos de 01 a 99) + Aciona o botão do controle.

Caso não deseje selecionar o usuário digite: **210 + E** e acione o controle.

Ex. Para programar um controle com seleção de setores digite:

211 + Usuário (2 dígitos de 01 a 99) + Setor + Aciona o botão do Controle

5.3 – Reset geral dos controles

Com essa função, é possível apagar todos os controles cadastrados por usuário ou geral.

Para apagar por usuário digite: 279 + Usuário (2 dígitos de 01 a 99)

Para apagar todos os controles digite: **279 + E** (Águarde alguns segundos até os bips de confirmação.

5.4 – Sensores sem fio

É possível fazer o cadastro de até 5 sensores sem fio por setor.

5.4.1 – Cadastro de sensor sem fio nos setores

Segue os códigos de cadastro de cada setor:

Setor 1: 331, Setor 2: 332, continua na sequência até o Setor 10: 340

Ex.: Para programar sensor sem fio no setor 1 digite: 331 + Aciona sensor

5.4.2 – Reset de sensor sem fio nos setores

É possível apagar os sensores por setor, ou fazer um reset geral de todos os sensores cadastrados em todos os setores ao mesmo tempo. Segue os códigos para apagar os sensores em cada setor:Setor 1: **301**, Setor 2: **302**, continua na sequencia até o Setor 10: **310**. Ex.: Para apagar os sensores sem fio no setor 1 digite: **301**



Para apagar todos os sensores sem fio de todos os setores digite: 379

5.4.3 – Aviso de bateria baixa dos sensores sem fio

Essa função habilita o aviso de bateria baixa dos sensores sem fio Compatec. Quando um sensor sem fio estiver com a bateria baixa, irá gerar na sirene, quando a central estiver desarmada, um bip longo e dois curtos. Toda vez que houver movimento detectado no sensor.

Obs.: Não garantimos o funcionamento dessa função com sensores de outras marcas.

Para habilitar o aviso por bips digite: **351** Para desabilitar o aviso por bips digite: **352**

5.5-Setores

5.5.1 – Configuração de disparo

Todas os setores são programáveis como:

320 – Instantâneo: quando armada a central, dispara a sirene assim que setor for violado. (Padrão de fábrica)

321 – Temporizado: ao armar possui tempo de saída e ao entrar no recinto conta o tempo de entrada antes de disparar. Quando estiver contando o tempo, o teclado emitirá bips, que pode durar até 90s somente o som, não influenciando no tempo caso seja configurado com o tempo máximo de 240s. O teclado emite bips durante o tempo de entrada e saída.

322 – Inteligente (Duplo movimento): quando armada a central, dispara a sirene somente após o setor ser aberto por duas vezes no tempo de 30 segundos após a primeira abertura.

323 – 24 Horas: dispara mesmo com o alarme desarmado.

324 – Ativa Bypass permanente: Desabilita um setor permanentemente.

325 – Desativa Bypass permanente: Habilita um setor para uso. Padrão de fábrica para os setores de 1 a 10.

326 – Setor silencioso para sirene: Quando armada a central, assim que for violado o setor, não aciona a sirene. (Gera os eventos para o APP e monitoramento)

327 – Setor audível para sirene: Quando armada a central, assim que for violado o setor, aciona a sirene. (Padrão de fábrica)

328 – Setor desabilitado para discador pessoal: Quando armada a central e, o discador estiver configurado como pessoal, se ocorrer a violação do setor, não faz ligação.

329 – Setor habilitado para discador pessoal: Quando armada a central, e o discador estiver configurado como pessoal, se ocorrer a violação do setor, faz ligação para os números cadastrados. (Padrão de fábrica)

376 – Tempo de entrada: tempo de 10 a 240s (padrão de fábrica 30s)

377 – Tempo de saída: tempo de 10 a 240s (padrão de fábrica 30s)

A forma de programação é a mesma para cada um dos tipos de disparo dos setores.

Ex.: Para programar o setor como temporizado digite:

321 + Setor (1 digito, sendo o setor 10 representado pelo 0)

5.5.2 – Configuração das Partições

Os setores podem ser configurados para pertencerem à partição A, B ou C (Stay).

Os setores que pertencem à partição A atuam quando a partição A for armada, as zonas que pertencem à partição B atuam quando a partição B for armada e assim por diante. As zonas que pertencem a mais de uma partição ao mesmo tempo atuam quando ambas as partições forem armadas.

A forma de programação das partições é a mesma para as 3, diferenciando o código de programação de cada: **371 – Partição A 372 – Partição B 373 – Partição C (Stay)** O Acesso a partição C é efetuado através do botão "Stay" portanto recomenda-se que seja utilizada a partição C nos setores externos e janelas que se deseja armar permanecendo no local (dentro da residência ou empresa).

Acessando o nível é possível visualizar os setores que estão configurados como



pertencentes a cada partição, pressionando a tecla P é possível saída do nível sem efetuar alteração.

Ex.: Para programar os setores da partição A digite:

371 + Setores (Selecionar os setores da partição com 1 digito, sendo setor 10 representado pelo 0) + E

5.5.3 – Configuração da Ligação dos sensores com fio

Permite que configure como é feita a ligação dos bornes de sensores na central.

361 – Simples sem resistor de fim de linha: Habilita o uso do setor de alarme sem a necessidade de uso de resistor de fim de linha, sendo somente um setor por entrada. (Padrão de fábrica)

362 – Simples com resistor de fim de linha: Habilita o resistor de fim de linha na zona do alarme. Essa função permite o reconhecimento de curto-circuito na fiação da zona.

363 – Duplo com resistor de fim de linha: Permite que em uma mesma entrada de setor do alarme seja possível reconhecer dois setores distintos. Setor 1/6, 2/7, 3/8, 4/9 e 5/10.

366 – Ativa o evento de burla: Com a central mesmo desarmada, caso tente ser feito uma burla, abrindo os fios ou fechando em curto a fiação dos sensores, gera um evento. Essa função só funciona na configuração que usa resistor de fim de linha.

367 – Desativa o evento de burla: Desativa o envio de ContactID no caso de burla.

368 – Ativa o disparo da sirene por burla: Com a central desarmada, dispara a sirene caso a função de burla esteja ativa no setor, além de enviar o ContactID.

369 – Desativa o disparo da sirene por burla: Somente envia o ContactID e não aciona a sirene, com a função de burla esteja ativa no setor.

5.5.4 – Esquema de Ligação dos sensores com fio

Para fazer a ligação com resistor fim de linha, ou utilizando o setor como duplicado, é necessário o uso de resistores. O valor do resistor de fim de linha é $1K\Omega$, nos setores duplicados, o setor baixo é usado resistor de $1K\Omega$ e o setor alto é $2K2\Omega$. Segue abaixo imagens das ligações, e as cores correspondente dos resistores:



Obs.: Os resistores de fim de linha devem ser instalados junto aos sensores e não junto a Central de alarme, para garantir a segurança do perímetro.

5.6 – Configurações das PGM's

Existem na central 3 PGM's, todas com a saída positiva e está disponível mais 1 PGM por teclado, podendo ser utilizado até 5 teclados, o número de PGM's passa a ser 8. As saídas PGM's são saídas programáveis e independentes uma da outra e podem ser utilizadas para acionar diversos tipos de dispositivos como fechaduras elétricas, discadores externos, rádios de comunicação, sirenes auxiliares, buzzer e praticamente qualquer dispositivo que



use eletricidade. As formas de acionamento das saídas PGM's são as seguintes: **Controle:** Pode ser cadastrado um controle para acionar a PGM. (Não funciona se a PGM estiver habilitado como Modo Alternativo)

Senha: Pode ser cadastrado uma senha para acionar a PGM. (Não funciona se a PGM estiver habilitado como Modo Alternativo)

APP Compatec: Pode ser acionado com um comando no APP Compatec. (Não funciona se a PGM estiver habilitado como Modo Alternativo)

Modo Alternativo (Somente para as PGM's da central): Quando a central esta desarmada todas as saídas ficam desabilitadas, quando a central esta armada as saídas LED+ e RÁDIO acionam, no disparo a saída LED+ ficara alternando, as saídas DSP e Rádio ficaram acionadas. Cada saída pode ser configurada como modo alternativo independente das outras. Exemplo, você pode usar 1 saída como DSP e outra como PGM normal.

5.6.1 – Cadastrar o tempo do pulso das PGM's

Quando a **PGM** é usada como pulso, é possível cadastrar o tempo de acionamento de **1** a **999** segundos, padrão de fábrica 1 segundo.

411 - PGM1 da placa414 - PGM do teclado 1412 - PGM2 da placa415 - PGM do teclado 2413 - PGM3 da placa416 - PGM do teclado 3

417 – PGM do teclado 4 **418** – PGM do teclado 5

Para programar o tempo de acionamento do pulso de cada PGM, basta escolher a PGM que deseja alterar o tempo e selecionar o novo tempo de acionamento.

EX.: Para programar o tempo de acionamento da PGM 1 digite: 411 + Tempo em segundos (1 a 999) + E

5.6.2 – Acionamentos da PGM

As saídas PGM's podem operar nos modos descritos abaixo:

420 – Pulso: quando é acionada, a saída PGM fica ligada pelo tempo cadastrado (de 1 a 999 segundos) e depois é desligada.

421 – Retenção: quando é acionada, a saída é ligada e será desligada apenas quando houver outro acionamento.

422 – Modo Alternativo: As saídas PGM's podem ser configuradas como DSP (para usar discador externo), LED+ (para usar um led de indicação do status da central) ou Radio (para acionamento de rádio alarme)

423 – Anunciador de presença (Chime): Essa função é usada como anunciador de presença nos setores 1 ou 2 da central. PGM 1 aciona setor 1, PGM 2 aciona setor 2. Quando configurada, aciona a saída PGM 1 ou 2, cada vez que os sensores dos setores 1 ou 2 detectarem movimento. Ela funciona somente com o alarme desarmado.

Ex.: Para programar a PGM como Retenção digite: 421 + PGM (de 1 a 8)

5.6.3 – Teste Manual da PGM

É possível acionar a PGM estando em programação.Para testar a PGM digite: **424 + PGM** (de 1 a 8)

5.6.4 – Retorno do acionamento da PGM no aplicativo

A função permite monitorar no aplicativo, se a ação realizada pela PGM foi efetuada. Para ter acesso a este recurso, é necessário que um setor com fio seja configurado como entrada de retorno do status da PGM. Com essa configuração ativa não é possível utilizar sensores com fio somente sensores sem fio no setor, e o setor não pode ser duplicado, para que a informação seja recebida. (Essa função sai por padrão desativada)

O retorno de status pode ser ativado individualmente para cada PGM e está relacionado com



os setores da central da seguinte maneira: PGM 1: Retorno de status no setor 3 PGM 2: Retorno de status no setor 4 PGM 3: Retorno de status no setor 5

PGM do Teclado (4 a 8): O retorno de status da PGM do teclado está relacionado com o setor do próprio teclado, não interferindo nos setores da central.

EX.: Para efetuar o acionamento de um portão eletrônico, basta conectar entrada da botoeira do comando do portão à saída PGM da central através de um modulo de relé Compatec, e utilizar um sensor magnético com fio no portão ligado ao setor relacionado com a PGM para detectar se está aberto ou fechado. No aplicativo o retorno de status é indicado da seguinte maneira, no exemplo do portão eletrônico:

Se estiver habilitado, antes do nome da PGM é mostrado uma lâmpada, se o portão estiver aberto, a lâmpada ficara "ligada" (cor laranja), se estiver fechado a lâmpada estará "desligada" (cor cinza).

Obs.: O status atualiza a cada 10 segundos, podendo assim haver um atraso de informação entre o estado do portão com o status do aplicativo. Se a função estiver desabilitada na central, não é mostrado nenhum símbolo antes do nome da PGM.

Para Desabilitar o retorno da PGM digite: **425 + Número da PGM** Para Habilitar o retorno da PGM digite: **426 + Número da PGM**

5.6.5 – Ligação na PGM

A saída **PGM** tem capacidade de fornecer no máximo 50mA 13,8Vdc, sendo que o positivo (+) do equipamento que vai ser acionado deve ser ligado na saída PGM desejada e o negativo (-) na saída **AUX** – ou **GND**. Se for utilizar um equipamento que necessite de maior corrente ou tensão é necessário o uso de um relé. As figuras abaixo mostram algumas possibilidades de ligação:

Figura A: A ligação de um dispositivo que funcione em 12V e consuma no máximo 50mA como por exemplo um buzzer ou um "LED" (para ligar um 'LED' é necessário colocar um resistor de 1K Ω em série para limitar a corrente).

Figura B: A ligação com um relé de 12V 10A para dispositivos que precisem de tensão maior que 12V ou corrente maior de 50mA. Este tipo de relé possui um terminal normalmente aberto (NA) e outro normalmente fechado (NF), para ser utilizado de acordo com a necessidade da instalação.



5.7 – Configuração de discagem (Reporte ContactID ou Discadora)

Esta central de alarme possui a função de enviar todos os eventos ocorridos para a estação de monitoramento. O protocolo padrão para envio desses eventos é o ContactID. Esta central de alarme pode comunicar com a estação de monitoramento por três maneiras diferentes (linha telefônica, radio alarme (CAF e Radioenge) ou IP com o Módulo WiFi) e mais duas vias para comunicação pessoal (discadora e Módulo WiFi enviando para o Aplicativo Compatec). Utilizando o Módulo WiFi é possível utilizar o acesso pessoal pelo



aplicativo Compatec e realizar o envio dos eventos ContactID sobre IP para monitoramento simultaneamente.

5.7.1 – Cadastro de Telefones

A central possui memória para 5 números de telefone. No modo monitoramento o discador é o meio menos prioritário, sendo usado apenas se os outros dois falharem ou se eles não forem programados. Para o alarme comunicar por linha telefônica é necessário programar os números dos telefones da empresa de monitoramento onde se encontra a receptora de eventos, ou o número de telefone pessoal, caso seja configurada como discadora pessoal ao invés de monitorada.

Os endereços de cadastro são do 611 ao 615.

Éx.: Para cadastrar um número de telefone na memória 1 digite:

611 + Número do telefone + E

Ex.: Para cadastrar um número de telefone com pausa em uma PABX:

611 + tecla (+) + digito para chamar ligação externa + Número do telefone + E

5.7.2 – Apagando memórias de telefone

Para apagar os números de telefone das memórias individuais digite o mesmo endereço de cadastro e confirma sem digitar o número de telefone.

Ex.: Para apagar a memória 3 digite: 613 + E Para apagar **todas as memórias de uma só vez** digite: **629**

5.7.3 – Teste de memória do telefone

É possível fazer o teste das memórias do telefone sem necessidade de gerar um disparo ou alguma outra ação na central.

Para fazer o teste digite: 616 + Memória (1 a 5)

5.7.4 – Configuração do discador

617 – Discagem por Tom: Habilita a discagem por tom pela linha telefônica. (Padrão de fábrica)

618 – Discagem por Pulso: Habilita a discagem por pulso pela linha telefônica.

619 – Discador como único: Qualquer setor que gerar o disparo liga para todas as memórias (modo discador pessoal).

620 – Discador particionado: Divide os setores da central por memória de telefone, o setor 1 disca para o número da memória 1, o setor 2 disca para memória 2, assim até o setor 5 que disca para a memória 5 (modo discador pessoal).

621 – Discador como monitoramento: Configura a central para envio de eventos via Contact ID pela linha telefônica.

622 – **Discador pessoal:** Disca para os números programados e avisa por bips quais os setores foram violados, por exemplo, se disparou o setor 3, emite 3 bips, dá uma pausa, mais 3 bips.

Ex.: Para programar como Discador Pessoal digite: 622

5.7.5 – Status de vida da central para monitoramento

Para que a central efetue o envio do evento de teste periódico por ContactID no horário e intervalo desejado é necessário realizar as programações de horário:

931 – Configura a hora do relógio interno da central, 2 dígitos no formato 24 horas (de 00 a 23).

932 – Configura o minuto do relógio interno (de 00 a 59).

624 – Configura a hora que vai ser gerado o evento de teste periódico da central, 2 dígitos no formato 24 horas (de 00 a 23).

625 - Configura o minuto do teste periódico (de 00 a 59).

623 - Configura o intervalo de tempo de envio do evento de teste periódico em horas, os



intervalos de tempo permitidos são 1,2,3,4,6,8,12 ou 24 pois se somados geram as 24 horas do intervalo máximo. Por exemplo: se o intervalo de tempo de envio do teste periódico for configurado para ser gerado a cada 3 horas e a hora que vai ser gerado o evento for configurada para 14:00 durante o período de 24 horas serão gerados 8 eventos de teste periódico nos seguintes horários: 14:00, 17:00, 20:00, 23:00, 2:00, 5:00, 8:00 e 11:00, reiniciando as 14:00 novamente.

Para desativar o envio de teste periódico o tempo deverá ser 0, exemplo: **623 + 0 + E**. **626** – Exibe a hora atual configurada no relógio da central onde: 00h ligam LEDs 1 e 2, 11h ligam LEDs 1 e 0, demais horas de 1 a 10 ligam apenas o LED respectivo ao valor.

5.7.6 – Conta de monitoramento

Para enviar os eventos via ContactID é necessário cadastrar um número de conta, para que a empresa de monitoramento saiba qual é a central.

Para cadastrar o número de conta digite: 951 + Número da conta (com 4 dígitos)

5.7.7 - ContactID sobre IP para monitoramento (Módulo WiFi)

Ao usar o Módulo WiFi para enviar ContactID, é necessário configurar o IP e a Porta para onde serão enviados os eventos.

É possível configurar 2 IPs diferentes. Para cadastrar é necessário digitar o IP e logo após programado entrar no endereço da porta para digitar a porta, caso seja cadastrado somente o IP, sem cadastrar a porta, a informação não é salva.

Para cadastrar o IP, toda vez que é necessário colocar um ponto (•) deve usar o * do

teclado, por exemplo, o IP 192.168.1.1 deve ser digitado como 192*168*1*1

Para cadastrar IP 1 digite: 921 + IP + E + 923 + Porta + E Para cadastrar o IP 2 digite: 922 + IP + E + 923 + Porta + E

O Módulo WiFi trabalha em 2.4GHz e utiliza o padrão de comunicação IPV4, adquire o endereço IP local com o serviço DHCP não sendo necessário definir um endereço IP local para a central e não é necessário efetua a liberação de portas no roteador para o funcionamento pleno da central. Em redes corporativas com sistemas de Proxy podem ocorrer bloqueios, peça para o técnico de rede entrar em contato com nosso suporte técnico para resolução de problemas.

Para um funcionamento seguro em caso de queda de energia é necessário que toda a infraestrutura de rede (Modem, Switches e Roteador WiFi) seja alimentada com sistema de no-break.

5.7.8 – Eventos

É possível gerar um evento de teste, ou apagar o Buffer de eventos. A central consegue armazenar até 50 eventos, caso não consiga enviar ao monitoramento.

Para limpar o Buffer de eventos digite: 901

Para enviar um evento de teste digite: 902

5.8 – Sinais Sonoros

560 – Habilita sirene para arme e desarme (Padrão de fábrica)

561 – Desabilita sirene para arme e desarme

562 – Cadastra o tempo de disparo da sirene (60 Segundos)

573 – Ativa o alerta de bateria baixa da central ou sensores no buzzer interno: Gera bips por 24hs caso a central ou algum sensor esteja com a bateria baixa.

574 – Desativa o alerta de bateria baixa da central ou sensores no buzzer interno (Padrão de fábrica)

Ex.: Para ativar o alerta de bateria baixa no buzzer digite: 573



Para cadastrar o tempo de disparo da sirene digite: 562 + Tempo da sirene (10 a 240 segundos) + E (Padrão 60 segundos)

5.9 – Arme automático

Com essa função é possível configurar o tempo para a central armar automaticamente quando não houver movimentação nos sensores. Para usar essa função primeiro deve se habilitar a função e após configurar o tempo para armar sem movimentação.

570 - Habilita o arme automático

571 – Desabilita o arme automático

572 – Cadastra o tempo de arme automático, de 5 a 120 minutos (Padrão de 30 minutos) Para habilitar o arme automático digite: **570**

Para configurar o tempo para armar automático sem movimento digite:

572 + Tempo em minutos (5 a 120 minutos) + E

5.10 – Módulo WiFi

5.10.1 – Nível de Sinal WiFi

Para verificar o nível de sinal de WiFi na central digite: 903

Só é mostrado o nível no momento da entrada no menu, não fica atualizando, os LEDs de 1 a 10 ligam para informar.

Nenhum Led ligado: Sem sinal de WiFi (Sinal péssimo ou inexistente) Led 1 ligado: Nível de sinal de 1 a 10% (Sinal muito fraco) Led 2 ligado: Nível de sinal de 11 a 20% (Sinal fraco) Led 3 ligado: Nível de sinal de 21 a 30% (Sinal fraco) Led 4 ligado: Nível de sinal de 31 a 40% (Sinal fraco) Led 5 ligado: Nível de sinal de 41 a 50% (Sinal razoável) Led 6 ligado: Nível de sinal de 51 a 60% (Sinal razoável, mínimo recomendado para Am10) Led 7 ligado: Nível de sinal de 61 a 70% (Sinal muito bom) Led 9 ligado: Nível de sinal de 81 a 90% (Sinal ótimo) Led 10 ligado: Nível de sinal de 91 a 100% (Sinal ótimo)

5.10.2 – Smart Config

Para efetuar o Smart Config na central siga os passos a seguir:

A configuração da rede WiFi na AM10 é efetuada usando o APP Compatec exclusivamente. Para isso será necessário que o smartphone esteja conectado na rede WiFi em que será configurada a AM10 e, no APP deve-se acrescentar o nome da rede e senha e pressionar OK, após isso deverá ser entrado em programação na central para que ela entre em modo de configuração da WiFi durante 30 segundos, digite:

905

Neste momento o APP envia para a central toda a configuração de WiFi e então a central irá conectar com o WiFi e Internet estando pronta para ser utilizada no aplicativo.

Ao final da configuração o aplicativo envia uma mensagem perguntando se deseja cadastrar a central de alarme caso clique em sim o processo é efetuado automaticamente. Neste processo não é necessário inserir o número serial da central de alarme que é cadastrado automaticamente pelo aplicativo que efetuou a configuração, caso após a configuração da WiFi seja clicado em não, o usuário que desejar cadastrar a central de alarme a primeira vez deverá inserir o número serial disponível em uma etiqueta colada junto ao produto.

Obs.: Após ser feito a programação, a AM10 fica 30 segundos aguardando o APP enviar as informações da rede e senha. Garanta que o nível de sinal WiFi no momento da configuração esteja bom. Em alguns casos será necessário repetir o procedimento.



Algumas considerações importantes sobre o SmartConfig:

O smartphone deve estar conectado a mesma rede WiFi que se deseja adicionar a central, desligue a Rede de dados móvel 3G/4G, e apague demais redes WiFi próximas que estejam cadastradas caso esteja enfrentando dificuldade.

A rede conectada deve ser 2.4GHz, apague a rede 5.8GHz caso esteja configurada pois o smartphone costuma ficar trocando de rede automaticamente.

O Aplicativo (Android e IOs) necessita permissão de Rede e Localização para realização dessa tarefa, certifique se que as permissões foram concedidas na instalação ou adicione manualmente nas configurações do sistema na área de aplicativos.

É recomendada manter uma distância de no mínimo 1 metro entre outros equipamentos com WiFi como Roteadores, DVRs e outros dispositivos que emitem sinais de rádio frequência sem fio pois, as interferências podem afetar a qualidade de sinal e gerar falhas no funcionamento da central de alarme.

Instalações em ambientes com diversas paredes e sobre laje de concreto podem deixar instável a qualidade de sinal WiFi devido as estruturas metálicas internas.

Em caso de dificuldade na realização do SmartConfig:

Refaça o processo de programação.

Reinicie o modem WiFi.

Confira se a senha está correta, apague a rede do smartphone e entre com a senha para confirmar.

Confirme se o LED WiFi está em modo SmartConfig (Alternando).

Se possível, teste com outro roteador, outro smartphone e também em outro link de internet.

Redes criadas através de compartilhamento de internet celular podem servir para testes porem costumam ter velocidade instável.

Redes de internet com desempenho comprometido quando utilizada por diversos usuários simultaneamente podem afetar a estabilidade de funcionamento do modulo WiFi.

LEDs/Informação	Desligado	Alternando	Alternando lento	Piscando	Piscando lento
LED WiFi	Iniciando	Aguardando SmartConfig pelo APP	Tentando se conectar com a rede WiFi	Conectado a WiFi	Conectado a WiFi + Internet + Servidor Compatec
LED WEB	Iniciando	Tentando se conectar com a Internet	-	-	Conectado a Internet
LED SERV	Iniciando	-	Conectado ao Servidor CMS	Conectado ao Servidor Compatec + Servidor CMS	Conectado ao Servidor Compatec

Indicação dos LEDs do Módulo WiFi Compatec

5.10.3 – Apagar usuários cadastrados no APP.

É possível apagar o registro da central na nuvem, com isso todos os usuários cadastrados no APP para essa central serão excluídos. Para efetuar esse reset de usuários, a central deverá estar conectada no servidor com o Módulo WiFi (deverá estar conectada com a internet). Para apagar o registro da central na nuvem, digite:

907 + E



5.10.4- Reset da senha máster:

Para realizar o procedimento de reset da senha máster na central, o técnico precisa ter acesso a mesma, então remover a alimentação pela rede elétrica e após da bateria desligando totalmente a central. Aguarde 5 segundos até a descarga total dos equipamentos e ligue novamente a bateria e após a rede elétrica, feito isso, antes de atingir 30 segundos da central ter sido religada acione 3X a entrada botoeira presente na central, (ligação ao GND). Cada vez acionada a entrada gera 1 bip e na terceira vez que for pressionada gera 2 bips de confirmação informando que a senha máster foi redefinida para o padrão de fábrica que é "123456".

5.11 – Reset Geral da Central

O reset geral apaga toda a programação efetuada na AM10, com isso a central está com todas as configurações de fábrica. Para efetuar o reset geral digite:

919 + E (Aguarde alguns segundos até os ''bips" de confirmação)

Obs.: O Reset Geral não apaga usuários do APP, nem as configurações da WiFi.



6- TABELA DE PROGRAMAÇÃO 6.1 Tabela 1 - Funções:

Entrar em Programação: PROG + SENHA do instalador

	CÓD		1010		1
	COD		AÇAU		
	010		E		
ARME E DESARME TOTAL	210				
	211		SELECIONE US SETU	KE9 E	
	212				
	213				
PANICO AUDIVEL	214				
CONTROLE PGM1	215	USUÁRIO			ACIONA O
CONTROLE PGM2	216	01 A 99			CONTROLE
CONTROLE PGM3	217				
ACIONA A SIRENE POR 20 SEGUNDOS	218				
PARTIÇÃO A	219				
PARTIÇÃO B	220				
PARTIÇÃO C	221				
APAGA CONTROLES POR USUÁRIOS	279				
APAGA TODOS OS CONTROLES		279	E		
CADASTRO DE SENSORES SEM FIO					
CADASTRO SENSOR SEM FIO SETOR 1	331				
CADASTRO SENSOR SEM FIO SETOR 2	332				
CADASTRO SENSOR SEM FIO SETOR 3	333				
CADASTRO SENSOR SEM FIO SETOR 4	334				
CADASTRO SENSOR SEM FIO SETOR 5	335		ACIONA		
CADASTRO SENSOR SEM FIO SETOR 6	336		SENSOR		
CADASTRO SENSOR SEM FIO SETOR 7	337				
CADASTRO SENSOR SEM FIO SETOR 8	338				
CADASTRO SENSOR SEM FIO SETOR 9	339				
CADASTRO SENSOR SEM FIO SETOR 10	340				
APAGA SENSORES SETOR 1	301				
APAGA SENSORES SETOR 2	302				
APAGA SENSORES SETOR 3	303				
APAGA SENSORES SETOR 4	304				
APAGA SENSORES SETOR 5	305				
APAGA SENSORES SETOR 6	306				
APAGA SENSORES SETOR 7	307				
APAGA SENSORES SETOR 8	308				
APAGA SENSORES SETOR 9	309				
APAGA SENSORES SETOR 10	310				
	379				
CONFIGURAÇÃO DE SETORES					1
	320				
	320				
	321				
HABILITA SETOR DOPLO MOVIMENTO (INTELIGENTE)	322				
	224	05154			
	324	UM SELEC	ETOR POR VEZ		
	325		,		
	326				
HABILITA SETOR AUDIVEL PARA SIRENE	327				
HABILITA SETOR SILENCIOSO PARA DISCADOR	328				
HABILITA SETOR AUDÍVEL PARA DISCADOR	329				1
	376	TEMPO D	E 10 A 240S	E	
TEMPO DE ENTRADA	377	TEMPO D	E 10 A 240S	E	



6.2 Tabela 2 - Funções:

FUNÇÃO / CADASTROS	CÓD	AÇÃO	
PARTIÇÃO			
CONFIGURA SETORES DA PARTIÇÃO A	371	1	
CONFIGURA SETORES DA PARTIÇÃO B	372	E	
CONFIGURA SETORES DA PARTIÇÃO C (STAY)	373		
CONFIGURAÇÃO DE LIGAÇÃO DE SETORES			
SETOR SIMPLES SEM RESISTOR FIM DE LINHA	361		
SETOR SIMPLES COM RESISTOR FIM DE LINHA	362		
SETOR DUPLO COM RESISTOR FIM DE LINHA	363		
ATIVA EVENTO DE BURLA DESARMADO	366	SELECIONA O SETOR (UM SETOR POR VEZ)	
DESATIVA EVENTO DE BURLA DESARMADO	367		
ATIVO DISPARO DA SIRENE DESARMADO	368		
DESATIVA DISPARO DA SIRENE DESARMADO	369		
SIRENE			
HABILITA BIPS NOS ARME E DESARME	560		
DESABILITA BIPS NOS ARME E DESARME	561		
CADASTRA TEMPO DE DISPARO DA SIRENE	562	TEMPO DE 10 A 240 SEGUNDOS	E
AUTO ARME			
ATIVA O AUTO ARME		570	
DESATIVA O AUTO ARME (PADRÃO)	571		
CADASTRA O TEMPO DE AUTO ARME	572	DIGITE TEMPO DE 5 A 120MINUTOS (PADRÃO 30 MINUTOS)	
AVISOS SONOROS			
HABILITA BIP DE BATERIA BAIXA NOS SENSORES		351	
DESABILITA BIP DE BATERIA BAIXA NOS SENSORES	352		
ATIVA O ALERTA DE BATERIA BAIXA NO BUZZER DA CENTRAL	573		
DESATIVA O ALERTA DE BATERIA BAIXA NO BUZZER DA CENTRAL	574		
TEMPO DO PULSO DAS PGM's			
TEMPO DA PGM 1	411		
TEMPO DA PGM 2	412		
TEMPO DA PGM 3	413		
TEMPO DA PGM 4	414		
TEMPO DA PGM 5	415	SEGUNDOS DE 1 A 999	E
TEMPO DA PGM 6	416		
TEMPO DA PGM 7	417		
TEMPO DA PGM 8	418		
CONFIGURAÇÃO DAS PGM's			
HABILITA PGM COMO PULSO	420	SELECIONE & PGM (1 & 8)	
HABILITA PGM COMO RETENÇÃO	421		
HABILITA PGM COMO ALTERNATIVO			
HABILITA PGM1 C/ LED+		PRESSIONE 1	
HABILITA PGM2 C/ DSP	422 PRESSIONE 2 PRESSIONE 3		
HABILITA PGM3 C/ RADIO			
HABILITA PGM COMO ANUNCIADOR DE PRESENÇA	423	SELECIONE A PGM (1 OU 2)	
TESTE MANUAL DA PGM	424		
DESABILITA RETORNO DE ACIONAMENTO NO SETOR	425	SELECIONE A PGM (1 A 8)	
HABILITA RETORNO DE ACIONAMENTO NO SETOR	426		



6.3 Tabela 3 - Funções:

FUNÇÃO / CADASTROS	CÓD			
SENHAS				
CADASTRO DE SENHA DE USUÁRIO	131	USUÁRIO 01 A 99	SENHA 4 DIGITOS	
CADASTRO DE SENHA DE COAÇÃO	134	SENHA 4	DIGITOS	
CADASTRO DE SENHA DE INSTALADOR	135			
(PADRÃO 123456)		GENIA	Bioirioo	
CADASTRO DE PERMISSÃO DE USUÁRIO	137	USUÁRIO 01 A 99	PERMISSÕES 1 a 0	E
APAGAR SENHA DO USUÁRIO	139	USUÁRIO	01 A 99	
DISCADOR				
CADASTRA MEMÓRIA 1	611			
CADASTRA MEMÓRIA 2	612			
CADASTRA MEMÓRIA 3	613	NÚMERO DE ⁻	TELEFONE	E
CADASTRA MEMÓRIA 4	614			
CADASTRA MEMÓRIA 5	615			
APAGA TODAS AS MEMÓRIAS	629			
TESTE DE MEMÓRIA	616	NÚMERO DE MEMÓ	DRIA DE (1 A 5)	
DISCAGEM POR TOM	617			
DISCAGEM POR PULSO	618			
DISCADOR COMO ÚNICO	619			
DISCADOR COMO PARTICIONADO	620			
DISCADOR COMO MONITORAMENTO	621			
DISCADOR COMO PESSOAL	622			
TEMPO DE ENVIO DE STATUS DE VIDA	623	TEMPO (EM HORAS)	E	
HORA DO ENVIO DO STATUS DE VIDA	624	EVENTO (HORA	A) 00 A 23	
MINUTO DO ENVIO DO STATUS DE VIDA	625	EVENTO (MINUT	TO) 00 A 59	
HORA DA CENTRAL	626	EXIBE A HORA ATUA	AL DA CENTRAL	
HORA DO RELÓGIO INTERNO	931	RELÓGIO (HOR	RA) 00 A 23	
MINUTO DO RELÓGIO INTERNO	932	RELÓGIO (MIN	UTO) 00 A 59	
EVENTOS				
LIMPA BUFFER DE EVENTOS	901			
GERA TESTE MANUAL	902			
WIFI				
NÍVEL DE SINAL WIFI	903			
SMARTCONFIG	905			
APAGA TODOS OS USUÁRIOS DO APP	907		E	
IP PARA MONITORAMENTO (MÓDULO WIFI)				
IP 1	921	IP + E	923 + PORTA	
IP 2	922	IP + E	923 + PORTA	E
PORTA	923	SEMPRE D	EPOIS DO IP]
		OBS.: A TECLA 🗶 SE	RVE COMO PONTO	
CONTA DE MONITORAMENTO				
CADASTRA CONTA	951	CONTA (4	DIGITOS)	
RESET GERAL				
APAGA TODAS AS CONFIGURAÇÕES	919		E	

6.4 Tabela 4 - Permissões de usuários

Permissões de usuários			
Tecla	Permisão		
1	Partição A		
2	Partição B		
3	Partição C		
4	Arme total		
5	Arme parcial por setores		
6	Arme forçado		
7	Bypass		
8	Somente Arme		
9	Acionar PGM's		
0	Habilita/Desabilita usuário		
Obs: Led ligado indica permisão ativa			

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

suporte@compatec.com.br fon<u>e:(54)4009 4711</u>

TERMO DE GARANTIA

Prezado Cliente, a Compatec assegura ao comprador, garantia contra defeitos de fabricação (mediante apresentação da NF de compra) pelo prazo de 03 meses de Garantia Legal e 09 meses de Garantia Contratual a contar da data de emissão da Nota Fiscal.

O produto que for solicitado garantia, deverá ser analisado pela Assistência técnica/Suporte técnico Compatec, a fim de constatar o defeito mencionado.

Caso identificado e constatado como defeito de fabricação pela Assistência Técnica/Suporte Técnico Compatec (ATC) no período da garantia, a responsabilidade da Compatec fica restrita ao conserto ou substituição do produto de sua fabricação. Lembrando que a substituição ou conserto do produto não prorroga o prazo de garantia.

A GARANTIA NÃO COBRE

A Compatec declara a garantia nula ou sem efeito caso o produto tenha sofrido dano provocado por mau uso, descuidos, deterioração natural, danos de terceiros, desconhecimento das instruções contidas no Manual de Instalação, falta de aterramento, instalação do produto em ambientes inadequados expostos a umidade ou calor excessivo; fenômenos da natureza, oscilação de tensão, ligação em tensão errada e descarga elétrica provocada por raios, danos causados por água, fogo e transporte inadequado; por ter sido enviado para manutenção a qualquer assistência técnica que não seja autorizada pela ATC.

A Compatec reserva-se o direito de modificar, melhorar ou realizar alterações que julgar necessário, em qualquer componente do produto, a qualquer tempo e sem aviso prévio. Se necessário incorporar as alterações nos produtos já vendidos, será enviado comunicado de recolhimento dos produtos (RECALL).

Os procedimentos para envio dos produtos, constam na POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPATEC.

Cordialmente, COMPATEC Automatizadores e Segurança

www.compatec.com.br

X

