

# **GUIA RÁPIDO DE INSTALACIÓN**





# Índice

Presentación	3
1 – Características	3
2 – Conociendo tu Centro	4
2.1 – Leyenda	4
3 – Diagrama de Cableamento	5
4 – Batería de litio	5
5 – Programación	6
5.1 – Registro del control remoto	6
5.2 – Registro de sensores inalámbricos	6
5.3 – Configuración de sector	7
5.4 – Configuración de la partición	7
5.5 – Configuración de PGM	7
5.5.1 – Regresso de estado de las PGM	7
5.6 – Configuración de reportes para monitoreo (ContactID)	8
6 – Programación de la conexión WiFi (SmartConfig)	8
6.1 – Consideraciones sobre SmartConfig	9
6.2 – Dificultades en SmartConfig	9
7 – Tablas de Programación	10
8 – Plazo de la garantía	12



# APRESENTAÇÃO

Concebida para atender a demanda de instalações residenciais e comerciais que necessitem de monitoramento, a Central de Alarme ALW3 20 é compacta, de fácil programação, monitorada via IP (utilizando o módulo WiFi) e rádio, e já vem incluso um pack de bateria de lítio. As baterias de lítio oferecem um desempenho mais confiável, duram de 2 a 3 vezes mais e têm uma maior densidade de potência que as baterias de chumbo-ácido, resultando em menos substituições e menores custos com mão de obra. Utilizando o módulo WiFi, além do monitoramento, também é possível controlar a central de alarme através do aplicativo, possibilitando a interação do usuário com a central remotamente, podendo armar/desarmar, acionar as PGM's e visualizar o relatório de eventos da central.

## 1-CARACTERISTICAS

- •Control a través de la aplicación Compatec;
- •Monitoreo Contact-ID vía IP (WiFi) y radio;
- •3 sectores mixtos (alámbricos e inalámbricos);
- •20 sectores inalámbricos identificables;
- Conexión wifi;
- •2 salidas PGM configurables;
- Batería de litio incluida (18650);
- Voltaje del paquete de baterías: 11,1 V / 1500 mA;
- •Acepta hasta 2 paquetes de baterías;
- •Control independiente de paquetes de baterías;
- •Advertencias visuales del estado de la batería;
- Programación mediante teclado incorporado;
- •99 usuarios de control remoto identificables;
- Armado automático;
- Tiempo de sirena configurable;
- Pánico audible y silencioso;
- •Memoria no volátil;
- •Sectores configurables (instantánea, inteligente, temporizada, silenciosa y 24 horas);
- Aviso de batería baja de sensores inalámbricos (exclusivo para sensores inalámbricos Compatec);
- Activación por botón, control remoto y APP Compatec;
- Frecuencia de funcionamiento 433,92 Mhz;
- •Advertencia de batería baja del sistema y corte de energía.



## 2-CONOCIENDO TU CENTRAL



2.1-Leyenda

**1-Sectores:** el centro de alarma tiene 3 sectores mixtos y 20 sectores inalámbricos (acepta hasta 2 sensores inalámbricos por sector, totalizando 46 dispositivos inalámbricos);

**2-Botóns:** para armar/desarmar por pulso a negativo (GND), permite la conexión de teclado externo con salida de contacto seco (NA) o pulsador con contacto NA;

**3-PGM1:** salida de señal positiva (50 mA), para impulsar cargas más grandes, use un relé auxiliar;

**4-PGM2:** salida de señal positiva (50 mA), para impulsar cargas más grandes, use un relé auxiliar;

5-Sirena: salida de señal positiva para conexión de sirena (200mA);

**6-Auxiliar + e -:** Salida de tensión 13Vdc / 200mA para alimentar los periféricos utilizados en el panel de control (sensores, diales, relés auxiliares, etc...);

7-Fuente bloqueada: conexión de la fuente de carga;

8-conector de radio: conexión específica para radios modelo, RadioEnge o Radio CAF;

9-Módulo WiFi: soquete para conexão do módulo MW2 WiFi;

10-LED's: indicadores visuales de estado de sectores e interruptores;

**11-Receptor:** Módulo RF para recibir la señal de mandos a distancia y sensores inalámbricos (frecuencia estándar 433,92 MHz);

12-Teclado: para configurar los parámetros del panel de control;

13-Red eléctrica: entrada en la fuente de carga para conexión a la red eléctrica, 90 a 240 Vac;

14-LED Red: LED que indica la presencia de red eléctrica;

15-LED Batería: LED que indican el estado de los paquetes de baterías;

**16-Fuente de salida:** salida desde la fuente de carga para conexión al panel de control (13Vdc / 1500mA);

17-Batería1: Entrada para conectar la batería de litio (18650);

**18-Batería2:** Entrada para conectar la batería de litio (18650);



Abra la caja del panel de control para acceder a las conexiones, después de haber realizado las conexiones de los sensores, pgm's, sirena, etc..., conecte el cable del paquete de baterías a la fuente de carga y luego enchufe la fuente a la red eléctrica. Utilice los agujeros existentes para los cables de conexión.

NOTA: El paquete de baterías está desconectado de la fuente de carga.

NOTA: si tu sistema de alarma no tiene batería o la batería está descargada y el suministro eléctrico se interrumpe, cuando se restablezca el suministro, el panel de control asumirá la misma condición que antes, por ejemplo:

•Si el panel de control fue activado, volverá activado;

•Si algún sector estaba deshabilitado, volverá deshabilitado.



## 4– BATERÍA DE LITIO

El centro de alarma ya viene con un paquete de baterías de litio y permite agregar un paquete más, lo que aumenta la capacidad de mantenimiento del sistema cuando se pierde la energía. La batería sale de fábrica desconectada de la fuente de carga, por lo que luego de completar la instalación de la central de alarma y conectarle el cableado necesario, se debe conectar el cable del pack de baterías a la fuente de carga y luego enchufar la fuente a la red eléctrica.

## ATENCIÓN: RECORDANDO QUE SEGÚN LA CARGA CONECTADA, EL TIEMPO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CAMBIA. NO SE CONSIDERA EL CONSUMO DE CARGA CON SIRENA ENCENDIDA.

Aquí hay un ejemplo de la duración de la batería conectada al sistema:

CARGA	WiFi	01 PACK	02 PACK
120mA	SIM	04:00	06:00
SEM CARGA*	SIM	10:30	16:30

120mA = equivalem a 8 sensores IR5 Compatec

\*Testes realizados somente com sensor sem fio



#### 5-PROGRAMACIÓN

El central de alarma ALW3 20 cuenta con memoria no volátil (no se apaga por corte de energía) para hasta 99 usuarios de control remoto y 2 sensores inalámbricos por zona, totalizando 46 dispositivos. Toda la programación se realiza a través del teclado integrado en la placa, lo que proporciona flexibilidad en la configuración. Lista completa de funciones ver ítem 7.

NOTA: antes de iniciar la programación, recomendamos realizar un reinicio general en el panel de control. Recordando que para entrar en modo programación la central debe estar desarmada.

Para entrar en el modo de programación:

•Pulse la tecla **PROG**, identificada en el teclado de a bordo, la centralita emitirá 1 pitido corto indicando que ha aceptado entrar en modo programación, el **LED ST** permanece encendido mientras está en modo programación, si se emite un pitido largo indica que significa que la centralita está armada y no permite entrar en modo programación.

•Para salir del modo programación, pulsar la tecla **PROG** (la central permanece en modo programación durante 5 minutos).

## 5.1-Registro de control remoto

Las teclas de control remoto pueden tener diferentes acciones, pero deben estar registradas en el mismo usuario, por lo tanto: 1 control = 1 usuario; el panel de control proporciona algunas funciones independientes para los usuarios del control, como pánico silencioso y sonoro, particionamiento, disparo de pgm, etc..., con esto en un control de 3 botones, puede tener 3 funciones diferentes registradas bajo el mismo usuario . **Lista completa de funciones ver ítem 7.** 

El método de programación es el mismo para cada uno de los tipos de registro de control remoto, así:

•Para programar un control para "ARMADO/DESARMADO TOTAL": PROG + 210 + USUARIO (01 a 99) + ACTIVAR EL CONTROL

#### 5.2 – Registro de sensores inalámbricos

Es posible registrar **hasta 46 sensores inalámbricos** en el panel de control, de las zonas 1 a 3 los dispositivos inalámbricos están en conjunto con la zona cableada (zona mixta) y de la zona 4 a la 23, es solo para sensor inalámbrico, lo que permite la registro de hasta 2 dispositivos por sector. El panel de control identifica automáticamente la función de sector abierto y cerrado de los sensores magnéticos inalámbricos Compatec **RSHT8**, por lo que si el panel de control está armado con el sector abierto (sin identificar el código de sector cerrado) activará el sector, informando al sector abierto.

NOTA: si no se instala un sensor cableado en las zonas 1 a 3, la zona debe estar cerrada a negativo (GND).

ATENCIÓN: SI SE INSTALA UN SENSOR MAGNÉTICO CON FUNCIÓN DE IDENTIFICACIÓN DE SECTOR ABIERTO Y CERRADO Y SE QUITA/CANCELA ESTE SENSOR SIN RESETEARLO DESDE LA CENTRALITA, SE DEBE ENVIAR EL CÓDIGO DE SECTOR CERRADO A LA CENTRALITA, DE LO CONTRARIO EL PANEL SIGUE IDENTIFICANDO SECTOR ABIERTO.



Para programar un sensor en la zona 4, como ejemplo:.

PROG + 330 + 04 + ACTIVAR EL SENSOR

## 5.3 - Configuración de sectores

El panel de alarma permite usar algunas configuraciones de sector de una manera que se adapte a la instalación propuesta, como usar la zona como "24 horas", de modo que incluso si el panel de alarma está desarmado, si identifica una violación en el sector se produce un disparo. Lista completa de funciones ver ítem 7.

Sigue la forma de configuración de sectores:

•Para configurar la zona 3 como "Smart (doble movimiento)", a modo de ejemplo: PROG + 322 + 03

## 5.4-Configuración de particiones

A través de la función de particionamiento, podemos dividir los sectores de la central de alarma como si fueran hasta 3 sistemas independientes, permitiendo armar y desarmar diferentes regiones de la instalación, como por ejemplo, en una casa, armar los sectores externos mientras que los internos Los sectores están desarmados, lo que permite la transición de los residentes sin desencadenar.

Los sectores se pueden configurar para que pertenezcan a la partición A, B o C. Los sectores que pertenecen a la partición A actúan cuando la partición A está armada, los sectores que pertenecen a la partición B actúan cuando la partición B está armada y así sucesivamente. Los sectores que pertenecen a más de una partición al mismo tiempo actúan cuando ambas particiones están armadas.

Sigue la forma de configuración de sectores en particiones:

•Para configurar la zona 5 para que pertenezca a la partición B

PROG + 381 + 05 + 2+ ENTER

## 5.5- Configuración de PGM

En el panel de control existen 2 salidas pgms de señal positiva, estas son salidas programables e independientes entre sí y pueden ser utilizadas para accionar diferentes tipos de dispositivos, como cerraduras, lámparas, radios, etc., prácticamente cualquier dispositivo que consuma energía. eléctrico. Se pueden activar por control remoto, por la app o por modo alternativo (para funcionar de una manera específica). Lista completa de funciones ver ítem 7.

Sigue la forma de configuración das PGM's:

•Para configurar PGM1 como salida LED+:

PROG + 422 + 1

## 5.5.1-Regresso de Estado de las PGM

Esta función permite monitorear en la aplicación si se realizó la acción realizada por la PGM, como la activación de un operador de portón y regresar si está abierto o cerrado. Para acceder a esta función, se debe configurar un sector cableado como entrada de retorno de estado. Con esta configuración activa, no es posible utilizar sensores cableados, solo inalámbricos para recibir la información (esta función está desactivada por defecto en la centralita). Lista completa de funciones ver ítem 7.



La retroalimentación de estado se puede activar individualmente para cada **PGM** y está relacionada con los sectores de conmutación de la siguiente manera:

PGM1: REGRESSO DE ESTADO NO SECTOR 1 / PGM2: REGRESSO DE ESTADO NO SECTOR 2

NOTA: El estado se actualiza cada 10 segundos, por lo que puede haber un retraso de información entre el estado del dispositivo conectado y el estado en la aplicación. Si la función está deshabilitada en el panel de control, no se muestra ningún símbolo en el nombre de la PGM, pero sí el botón de activación de la PGM.

## 5.6- Configuración de reportes para monitoreo (Contact-ID)

El panel de alarma le permite enviar eventos a una central de monitoreo de dos maneras: por radio o IP **(usando el módulo WiFi Mw2)**. En la lista completa de funciones, **ítem 7**, es posible verificar los códigos para el registro de las principales configuraciones que necesita para enviar eventos a la central de monitoreo, tales como: prueba periódica, cuenta de monitoreo, reloj, etc.

Sigue la forma de registro do servidor a través del teclado (solo IP fija, DNS a través de la aplicación):

## •Para configurar el servidor 1 para IP fija:

PROG +921+ IP + ENTER + 923 + PORTA + ENTER

## 6-PROGRAMACIÓN DE LA CONEXIÓN WIFI (SmartConfig)

Para configurar la central en la red WiFi local no es necesario definir una IP fija ni abrir la puerta de la central, esta adquiere la dirección IP local con el servicio DHCP de la red. A continuación se muestra el proceso de registro de la conexión WiFi en la central de alarmas:

•Descargue la aplicación Compatec desde la tienda de su teléfono inteligente (disponible para Android e iOS) e instálela;

•Después de iniciar sesión en la aplicación (si es la primera vez que utiliza la aplicación Compatec, debe registrarse en el primer acceso, esto se aplica a todos los usuarios que utilizarán la aplicación), haga clic en el símbolo + para agregar el dispositivo;

•Automáticamente la aplicación llena el nombre de la red (para esto la función "Ubicación" debe estar habilitada en el smartphone, si no lo está, el dispositivo no podrá conectarse a la red), en este campo será necesario ingresar la contraseña de la red a la que está conectado el smartphone, recordando que debe estar conectado a la misma red que se utilizará el dispositivo (la frecuencia de red inalámbrica aceptada es de 2,4 GHz), presione OK para continuar con el siguiente paso;

•Esta pantalla mostrará los códigos utilizados en nuestras centrales para habilitar el registro del dispositivo en la aplicación, luego de teclear el código referente a la central que será registrada, en este caso PROG + 905 para ALW3 20, presione el botón de confirmación en la aplicación , en este momento, la aplicación enviará la configuración al panel de control;

•Si acepto la configuración de red del dispositivo, la aplicación muestra la pantalla con el número de serie para registrar el módulo. Posteriormente es posible nombrar y elegir una imagen para su dispositivo, y en las siguientes pantallas es posible nombrar las zonas, pgm's y etc...

•Una vez que se complete este proceso, el panel de control se mostrará en su lista de dispositivos y estará disponible para operar.



NOTA: El restablecimiento general de la configuración del panel de control no elimina los usuarios de la aplicación.

OBS.: para eliminar usuarios de la aplicación, es necesario que la central esté conectada a la red WiFi, si ha cambiado de router o de lugar de instalación antes de realizar el reset, es necesario realizar el mismo procedimiento de registro y cuando el aparece el error de que ya existe un administrador, espere 1 minuto y vuelva a ingresar el código de restablecimiento de los usuarios de la aplicación.

LEDs de información	Apagado	Alterno	Alterno lento	Parpadeando	Parpadeando Lento
LED WiFi	Comenzando	Espernado Smartconfig pelo APP	Tratando de conectar con a red WiFi	Conectado WiFi	Conectado a WiFi + internet + Servidor Compatec
LED WEB	Comenzando	Tratando de conectar con la Internet	-	-	Conectado a Internet
LED SERV	Comenzando	-	Conectado Servidor CMS	Conectado Servidor Compatec + Servidor CMS	Conectado Servidor Compatec

## Indicación LED eln e módulo WiFi:

## 6.1-Consideraciones sobre SmartConfig:

Se necesita cierto cuidado al programar la red en el módulo WiFi, de la siguiente manera:

• El smartphone debe estar conectado a la misma red WiFi que desea agregar la central de alarma, apague la red de datos 3G/4G/5G y elimine otras redes WiFi cercanas que estén registradas, si tiene dificultades;

•La red conectada debe ser de 2,4 GHz, apague la red de 5 GHz si está configurada, ya que el teléfono inteligente generalmente cambia la red automáticamente;

•La aplicación necesita permiso de red y ubicación, asegúrese de que los permisos se otorgaron en la instalación o agregue manualmente la configuración del sistema en el área de la aplicación;

•Después de la programación, el panel de control espera 30 segundos para que la aplicación envíe la información de red y la contraseña. Asegúrese de que el nivel de la señal WiFi en el momento de la configuración sea bueno. En algunos casos será necesario repetir el procedimiento;

Se recomienda mantener una distancia mínima de 1 metro entre otros equipos habilitados para WiFi, como enrutadores, DVR y otros dispositivos que emiten señales de radiofrecuencia, ya que las interferencias pueden afectar la calidad de la señal y causar fallas;
Las instalaciones en ambientes con varias paredes y sobre losas de hormigón pueden hacer que la calidad de la señal WiFi sea inestable debido a las estructuras metálicas internas.

## 6.2-Dificultades en SmartConfig:

•Rehacer el proceso de configuración;

•Reiniciar el módem WiFi;

•Compruebe si la contraseña es correcta, elimine la red del teléfono inteligente e ingrese la contraseña para confirmar;

•Compruebe si el LED WiFi está en modo SmartConfig (alternado);

• Si es posible, pruebe con otro enrutador, teléfono inteligente y otro enlace de Internet;

•Las redes creadas mediante el uso compartido de Internet celular se pueden usar para realizar pruebas, pero tienden a tener una velocidad inestable;

•Las redes de Internet con desempeño comprometido cuando son utilizadas por varios usuarios simultáneamente, pueden afectar la estabilidad del módulo conectado a la central de alarma.





# 7-TABLAS DE PROGRAMACIÓN

Para ingresar al modo de programación, presione la tecla PROG y luego ingrese el código para la función deseada:

FUNCIÓN / REGISTRO		CÓD	ACCIÓN			
REGISTRO DE CONTROLES	1					
ARMADO Y DESARMADO COMPLETO	1	210				
SOLO ARME COMPLETO	212					
PÁNICO SILENCIOSO	1	213	USUARIO 01 A 99			
PÁNICO AUDIBLE	1	214				
CONTROL PGM1	1	215			ACTIVAREL	
CONTROL PGM2	1	216			MANDO	
ENCIENDE LA SIRENA DURANTE 20 SEGUNDOS	1	218				
PARTICIÓN A	1	219				
PARTICIÓN B	1	220				
PARTICIÓN C	1	221				
ELIMINAR CONTROLES POR USUARIO	1	279			ENTER	
ELIMINAR TODOS LOS CONTROLES	1	279	ENTER			
REGISTRO DE SENSOR INALÁM BRICO	1		-			
SENSOR INA LÁMBRICO SECTOR LIBRE	1	330	ENTER			
SENSOR INALÁMBRICO SECTOR 1	1	330	01			
SENSOR INALÁMBRICO SECTOR 2	1	330	02	ACTIVARS	ENSOR	
SENSOR INA LÁMBRICO SECTOR 3	1	330	03	03 23		
SENSOR INALÁMBRICO SECTOR 23		330	23			
BORRAR SENSORES SECTOR 1	<b>N</b>	300	01			
BORRAR SENSORES SECTOR 2	R	300	02			
BORRAR SENSORES SECTOR 3	-	300	03			
BORRAR SENSORES SECTOR 23		300	23			
BORRAR TODOS LOS SENSORES		300	ENTER			
CONFIGURACIÓN DEL SECTOR						
HABILITAR SECTOR INSTANTÁNEO		320				
HABILITAR SECTOR TEMPORIZADO		321				
SECTOR HABILITAR DOBLE MOV IMIENTO		322				
HABILITAR SECTOR 24 HORAS		323				
BY PASS PERMANENTE ACTIVO		324	SELECCIONE EL SECTOR		FOR	
DESACTIVAR BY PASS PERMANENTE		325	(L	IN SECTOR A LA V	EZ)	
HABILITAR SECTOR SILENCIO PARA SIRENA		326				
HABILITAR SECTOR AUDIBLE PARA SIRENA		327		1		
HABILITAR SECTOR SILENCIO PARA MARCADOR		328				
HABILITAR SECTOR AUDIBLE PARA MARCADOR		329				
PARTICIÓN		PART A = 1 / PART B = 2 / PART C = 3				
CONFIGURAR SECTOR EN PARTICIÓN		381	SECTOR	PARTICIÓN	ENTER	
SIRENA						
HABILITAR BIPS DE ARMAR Y DESARMAR		560				
DESACTIVAR PITIDO DE ARMADO Y DESARMADO		561				
REGISTRO HORA DE ACTIVACIÓN DE LA SIRENA		562	TIEMPO 10 A	A 240 SEGUNDOS	ENTER	

#### Tabla1 - Funciones:



#### Tabla 2 - Funciones:

ARMADO AUTOMÁTICO				
ACTIVAR ARMADO AUTOMÁTICO				
DESHABILITAR ARMADO AUTOMÁTICO				
REGISTRAR TIEMPO DE ARMADO AUTOMÁTICO				
INDICACIONES DE SONIDO				
HABILITAR PITIDO DE BATERÍA BAJA EN SENSORES				
DESACTIVA EL PITIDO DE BATERÍA BAJA EN LOS SENSORES				
ATIVA O ALERTA DE BATERIA BAIXA NO BUZZER DA CENTRAL				
DESATIVA O ALERTA DE BATERIA BAIXA NO BUZZER DA CENTRAL				
CONFIGURACION DE PGM				
HABILITAR PGM COMO PULSO				
HABILITAR PGM COMO RETENCIÓN				
REGISTRAR PGM 1 TIEMPO DE IMPULSO				
REGISTRO PGM 2 TIEMPO PULSO				
PRUEBA MANUAL DE PGM				
INHABILITA DEVOLUCIÓN DE ESTATUS EN EL SECTOR				
HABILITAR RETORNO DE ESTATUS EN EL SECTOR				
MODALIDAD ALTERNATIVA DE PGM'S				
HABILITAR PGM1 COMO LED+				
HABILITAR PGM2 COMO DSP				
HABILITAR PGM1 COMO RADIO				
HABILITAR PGM2 COM O ANUNCIADOR DE PRESENCIA				
MONITOREO				
TIEMPO DE ENVÍO DEL ESTADO DE VIDA				
TIEMPO DE PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE VIDA				
MINUTO DE PRESENTACIÓN DE ESTADO DE VIDA				
HORA DEL RELOJ INTERNO				
MINUTO DEL RELOJ INTERNO				
REGISTRAR CUENTA				
LIMPIAR BÚFER DE EVENTOS				
GENERAR PRUEBA MANUAL				
MONITOREO VÍA IP - SERVIDOR 1				
MONITOREO VÍA IP - SERVIDOR 2				
PUERTA				
WIFI				
SMARTCONFIG				
ELIMINAR TODOS LOS USUARIOS DE LA APLICACIÓN				
REINICIO GENERAL				
ELIMINAR TODOS LOS AJUSTES				

	570						
	571						
	572	TIEMPO DE	ENTER				
	012	(ESTÁNDAR 30 MINUTOS)					
	351						
	352						
			573				
			574				
	420						
	420	SE	0 2)				
	421						
	411	TEMPO EN S	999	ENTER			
	412						
	424	SE SE	$\bigcirc 2$				
	425		02)				
	420						
00	422	PRESIONA 2					
R		PRESIONA 1					
	423	PRESIONA 2					
	623	TIEMPO	ENTER				
	624	Н	23)				
	625	MIN	JUTO EVENTO (00 A	A 59)			
	931	RE	LOJ HORARIO (00 A	A 23)			
	932	REL	A 59)				
	951		CUENTA (4 DÍGITOS	S)			
	901						
	902						
	921	IP + ENTER	923 + PUERTA				
	922	IP + ENTER	923 + PUERTA	ENTER			
	923	SIEMPRE DESPUÉS DE IP TA: LA TECLA "ENTER" SIRVE COMO PUNTO					
	NOTA:						
		905 7 ENTER					
	907						
	040						
	919	ENTER					

![](_page_11_Picture_0.jpeg)

#### suporte@compatec.com.br fone:(54)4009 4711

# PLAZO DE GARANTÍA

El producto que se solicita garantía, debe ser analizado por la Asistencia Técnica / Soporte Técnico Compatec, con el fin de verificar el mencionado defecto.Si la Asistencia Técnica / Soporte Técnico (ATC) de Compatec lo identifica y encuentra que es un defecto de fabricación durante el período de garantía, la responsabilidad de Compatec se limita a la reparación o reemplazo del producto fabricado por ella. Recordando que el reemplazo o reparación del producto no extiende el período de garantía.

# LA GARANTÍA NO CUBRE

Compatec declara nula o sin efecto la garantía si el producto ha sufrido daños ocasionados por mal uso, descuido, deterioro natural, daños por terceros, desconocimiento de las instrucciones contenidas en el Manual de Instalación, falta de puesta a tierra, instalación del producto en ambientes inadecuados expuestos a humedad o calor excesivo; fenómenos de la naturaleza, fluctuación de voltaje, conexión de voltaje incorrecta y descarga eléctrica causada por rayos, daños por agua, fuego y transporte inadecuado; por ser enviado para mantenimiento a cualquier asistencia técnica no autorizada por ATC.Compatec se reserva el derecho de modificar, mejorar o realizar cambios según lo considere necesario, en cualquier componente del producto, en cualquier momento y sin previo aviso. Si es necesario incorporar los cambios en los productos ya vendidos, se enviará un aviso de retiro del producto (RECALL).Los procedimientos para el envío de los productos se establecen en la POLÍTICA DE ASISTENCIA TÉCNICA COMPATEC.

Atentamente, Automatización y seguridad COMPATEC

www.compatec.com.br

RECORTE AQUI

![](_page_12_Picture_0.jpeg)